

Begeleide toegang op de iPad of iPhone


Waarom?

Begeleide toegang zorgt ervoor dat een kind niet zelf uit de app kan gaan en een andere app kan openen. Het helpt ook als kinderen hun bewegingen niet goed aan kunnen sturen en hierdoor per ongeluk over het scherm vegen (swipen). Hiermee kun je soms wisselen tussen apps op je tablet of smartphone. Alleen als dit niet de bedoeling is, is het heel vervelend. Een kind is dan enthousiast bezig om telkens een liedje of een andere actie aan te zetten in de app en wordt dan per ongeluk door zijn veegbeweging uit de app gegooid. Door begeleide toegang aan te zetten, zal het kind niet meer per ongeluk uit de app gegooid worden. Wat ook heel handig is in de begeleide toegang is dat je bepaalde delen van het scherm kunt uitschakelen of gebieden waar een onbedoelde aanraking het kind kan afleiden. Zo kan je bv. reclame uitschakelen en voorkomen dat het kind per ongeluk in de app store terecht komt.


Hoe werkt het?

Om begeleide toegang aan te zetten moet je de volgende stappen volgen:


1. Open instellingen
2. Ga naar toegankelijkheid




3. Onder het kopje algemeen binnen toegankelijkheid vind je begeleide toegang, ga hier naartoe.



4. Als je het schuifje van begeleide toegang aan zet verschijnt er een vervolg menu




- a. Toegangscade instellingen. Hier kun je kiezen om de begeleide toegang weer uit te zetten met een zelfgekozen code of touch-id. Als je voor een code kiest, zorg dat je een makkelijke code neemt (bv dezelfde code waarmee je je ipad of iphone ontgrendelt). Heb je de code namelijk fout, moet je 30 sec wachten voordat je het weer kunt proberen. 2^e keer fout, moet je 1 minuut wachten.




- b. Activeringsknop. Als je snel begeleide toegang wilt oproepen, vooral om hem weer uit te kunnen zetten, moet je deze schuif opzij zetten. Je kunt dan door drie keer snel op de thuisknop te drukken begeleide toegang aanzetten of uitzetten (dan moet je nog wel eerst de code of touch-id invoeren).

Wanneer je de begeleide toegang hebt geactiveerd binnen een bepaalde app, staat onderin de tekst "omcirkel de gedeelten van het scherm die je wilt deactiveren." Als je bepaalde delen van het scherm niet wilt laten reageren op aanraking, omcirkel die delen dan met één vinger. Je kunt de cirkel/vierkant verplaatsen, van vorm veranderen, vergroten en verkleinen. Je verwijdert de cirkel door op de "X" te klikken. Kies daarna "start" en de app zal starten. In de app zie je dat de delen die je gedeactiveerd hebt lichtgrijs van kleur zijn. Deze delen reageren niet meer op aanraking.

Hieronder zijn al twee onderdelen in de app omcirkelt wat te zien is doordat er een lichtgrijze waas overheen valt.



Hieronder zie je hoe je met je vinger een cirkel kunt trekken om een deel van de app.



Zo ziet het er dan uit als je begeleide toegang gestart hebt na het omcirkelen. Niet helemaal goed te zien, maar de bovenste balk met opties en de linker- en rechter onderhoek hebben een lichtgrijze waas, dit betekent dat dit gebied niet reageert op aanraking zolang begeleide toegang aan staat.

